

RECYFIX® GREEN STANDARD – ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Вариант установки газонной решетки, предлагаемый нами является наиболее распространенным. Возможны изменения в способах установки газонной решетки в зависимости от местных особенностей. Любые дополнительные рекомендации по монтажу, которые требуются на объекте при установке, должны определяться техническими специалистами на месте.


Наши инструкции и примеры по установке – это общие рекомендации, принятые при продаже DWA-A 138 RSTO 01, стандарт DIN 18035 и стандарт DIN 18917.

Газонная решетка RECYFIX GREEN STANDARD оптимально подходит для установки на парковках легковых машин, с малым движением автотранспорта, например, на частных и муниципальных парковках. Газонная решетка не используется для регулярного проезда автотранспорта. Ее нельзя наполнять гравием или щебнем. В экстренных случаях требуемая надежность установки системы обеспечивается в соответствии со стандартом DIN 14090 (подъездные пути для пожарных машин). Установка на участках с уклоном поверхности более 5% не рекомендуется.

1. Подготовка основания для установки осуществляется в соответствии с вышеназванными правилами эксплуатации. Следует обращать внимание на то, чтобы водопроницаемость основания была достаточной, при этом приоритетное значение имеет устойчивость конструкции.
2. Герметичность и толщина несущего слоя зависит от предполагаемой нагрузки (автомобили, пешеходная зона, и т.п.) например, 30 см для парковок легкового автотранспорта.
3. Перед укладкой газонной решетки RECYFIX GREEN STANDARD на опорное основание необходимо подготовить слой из смеси гравия и песка толщиной 2-3 см.

4. Панели RECYFIX GREEN STANDARD легко фиксируются между собой, как показано на рисунке. При этом каждая панель соединяется с соседней, автоматически образуя компенсационный шов. Отверстия и изгибы можно легко сделать с помощью стандартного режущего инструмента. Для создания границы парковочного места используются специальные маркировочные вставки белого цвета – разграничители для парковок RECYFIX GREEN.
5. Анкеры с обратной стороны газонной решетки надежно фиксируют ее в грунте. Весь участок по периметру должен быть обрамлен бордюром или зафиксирован дополнительными анкерными штифтами.
6. Заполнение газонной решетки RECYFIX GREEN STANDARD субстратом с семенами травы, следует осуществлять в два этапа: до и после основной засыпки. Перед засыпкой необходимо хорошо полить поверхность, чтобы подстилающий слой утрамбовался. После посева семян на глубину приблизительно 7 мм, уровень заполняющего материала (субстрата) должен достигать верхнего края газонной решетки.
7. В период прорастания семян поверхность необходимо регулярно поливать, вплоть до первого подстригания газона. Чтобы достичь равномерного роста, в период прорастания по газону нельзя ездить.
8. Мы рекомендуем обрабатывать газон (поливать, стричь, досаживать, и если необходимо, удобрять) и не ездить по нему, вплоть до 4 стрижки газона. Эти меры позволят на долгое время сохранить газон в хорошем состоянии.

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.HAURATON.RU**



Примечание: В каталоге представлены наши последние разработки на дату выпуска каталога. Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции и инструкции по установке. Покупатели должны самостоятельно проверять полученные данные по продукции и сверять их с квалифицированными специалистами в этой области. Упоминание торговых марок не означает рекомендацию и не исключает использование другой продукции, которая была протестирована таким же образом. Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь к соответствующим источникам информации по продукции, например, по каучуковым герметикам. При выпуске новой редакции каталога все предыдущие версии каталога становятся недействительными.

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.HAURATON.RU**